

Remote Pro Control - RPC



L'unité de contrôle RPC contient tous les composants (y compris le logiciel Windows) qui permettent de contrôler et de surveiller le compresseur dans le monde entier.

Le système de commande électronique est livré en standard avec un petit écran numérique pour une utilisation facile sur le compresseur ou toute autre surface de commande souhaitée. Les données mémorisables de la machine permettent un enregistrement par seconde, minute, heure ou jour en temps réel. Télémaintenance indépendante du lieu,

La maintenance, les réglages et l'affichage de tous les paramètres de la machine peuvent être contrôlés et consultés en permanence, indépendamment du lieu.



Figure : Affichage standard sur le compresseur



Figure avec PC et clavier en option

Option d'affichage disponible :

- » 10" Ordinateur industriel à écran tactile
- » Ordinateur portable
- » Tablette
- » PC avec moniteur

Lenhardt & Wagner GmbH

An der Tuchbleiche 39

68623 Hüttenfeld / Germany

Téléphone: +49 (0)62 56 / 8 58 80 -0

Télécopie: +49 (0)62 56 / 8 58 80 -14

eMail: service@lw-compressors.com

Internet: www.lw-compressors.com

Se compose de

- » Tableau de commande avec écran LCD 2,8 pouces
- » Logiciel L&W pour les systèmes Windows (PC, ordinateur portable, notebook, tablette ou téléphone mobile)
- » Capteur de pression pour les opérations de démarrage et d'arrêt
- » Capteur pour la surveillance de la température ambiante
- » Module de contrôle des phases
- » 1 x contact libre de potentiel pour les alarmes collectives
- » Fonctionnement d'urgence (peut être utilisé sans carte de circuit imprimé)
- » Interrupteur d'arrêt d'urgence

Fonctions sans dispositif Windows

- » Fonctionnement semi ou entièrement automatique
- » Fonction de test des condensats, des fuites et de la soupape de sécurité
- » Surveillance de la température ambiante avec arrêt automatique
- » Surveillance des phases avec prévention automatique du démarrage
- » Compteur de démarrage
- » Compteur de cycle évacuation des condensats
- » Minuterie pour l'évacuation des condensats
- » Compteur d'heures de fonctionnement du compresseur et de la saturation de la cartouche filtrante
- » Affichage du temps de remplissage [min] / minuterie pour le remplissage des bouteilles
- » Compteur d'Intervalle de maintenance
- » Accès par code PIN utilisateur

Fonctions avec dispositif Windows

- » Commande à distance possible via LAN / W-LAN
- » Maintenance / réglages à distance par L&W possibles après autorisation
- » Affichage graphique des paramètres de la machine
- » Mémoire d'alarme illimitée dans le journal
- » Enregistrement automatique des paramètres de la machine sur le PC sous forme de texte. Convertissable en Excel

Options

- » Dispositif final basé sur Windows pour l'affichage externe
(par exemple, PC, ordinateur portable, tablette et bien d'autres)
- » Affichage / surveillance des pressions (niveaux / huile)
- » Affichage / contrôle des températures (culasses / huile)
- » Affichage / surveillance des gaz (humidité, CO, CO₂, O₂ and VOC)
- » Installation de logiciels supplémentaires sur le serveur de l'entreprise pour le fonctionnement externe

MTMI SAS L&W Compresseurs France
68 bis rue de Bradford,
59200 Tourcoing France
Mobile: 07 88 57 07 29
eMail: info@lw-compresseurs.fr

Lenhardt & Wagner GmbH

An der Tuchbleiche 39
68623 Hüttenfeld / Germany
Téléphone: +49 (0)62 56 / 8 58 80 -0
Télécopie: +49 (0)62 56 / 8 58 80 -14
eMail: service@lw-compresseurs.com
Internet: www.lw-compresseurs.com